

網戸のお手入れ

網戸の網や網を押さえている網押さえは、樹脂部品です。直射日光があたったり、風雨にさらされるなど、ご使用いただいている住宅の立地条件や自然環境によって、劣化が早く進むことがあります。劣化したままにしておきますと、網が破れたり、網がはずれことがあります。

時々点検して、網の破れ、大きなたるみ、周辺部のはずれのほか網押さえのひび割れなどがないか確認してください。
異常があれば、お早めに張り替えてください。

お手入れ方法

網戸をはずし、網の張ってある側を下にして床に置き、柔らかいブラシ・スポンジなどで水洗いしてください。油汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた食器用中性洗剤をついた柔らかい布・スポンジで軽くふいてください。

- 網戸の枠の部分は、サッシのお手入れと同じ方法で行なってください。

お手入れのご注意

網の張ってある側を上にしたり、たてかけたままで洗うと、網が押されてゆるんだり、破れたりするおそれがありますので、必ず網の張ってある側を下にして清掃してください。