



■ 停電時の操作について

■ 停電時に全閉状態の門扉を手動にて開操作する場合

- ① 駆動機背面の点検口カバーをはずしてください。点検口カバーは点検口ねじで固定されていますので、コインなどを使って点検口ねじをはずしてください。
 - ② 点検口のなかのレバーを下げて電気錠レバーを上げてください(解錠)。
 - ③ 操作レバーを下げたまま、電気錠レバーがストッパーに干渉しない位置まで駆動機を移動させてください。
 - ④ 点検口カバーを元に戻し、点検口ねじにて固定してください。
- 注意** 固定が不十分ですと雨水が浸入し、故障の原因になります。
- ⑤ 駆動機前面を押して開操作してください。




①



電気錠レバー

操作レバー



戸当り門柱

⑤ 開操作

駆動機

③ 移動

② 解錠

電気錠レバー

ストッパー

